



ペーパームービングフィギュア

by 千客万来

みたけ ちょう
御高町シンボルキャラクター

ミモくん

うごくペーパークラフト

く た せつめい
～組み立て説明～

 岐阜県御高町




※小さなお子様は保護者の方と、一緒に組み立ててください。本体のご注意もお読みください。

組立てをするパーツごとに①～③を行ってから組立ててください

① パーツの取り外し


破れないように注意!!



パーツをゆびで押さえて、
はんたいの手で、外側に
ゆっくり引っ張ると、外しやすいよ

② めくの取り外し



めくの、ところを
全部、ぬきます



破れたら、セロハンテープ等で
補修してね

③ 折ります

やまおり・たにおりの
ところを全部強めに、
折ります




ご注意  **必ずお読みください**

●小さなお子様は、保護者の方と一緒に組み立ててください。 ●小さなパーツがあります。お子様が誤って飲み込んだりすることのないよう注意してください。 ●OPP袋は内容物を保護するための梱包材ですので、折れ・シワ等での取替えは出来ません。 ●パーツの切りはなしやすさのため、台紙と各パーツの接合部分は極力細くなっております。一部接合部が外れている場合がございますが品質には影響ありませんのでご了承ください。 ●はさみやカッターナイフを使用される場合は怪我に十分ご注意ください。 ●紙製品のため、断面で指などを切らないように注意してください。 ●紙の性質上、組立て時やお取扱い時に折れやしわ、劣化等が発生しますのでご了承ください。また、組立て時の破損についてはお取替え・返品等はできませんので説明をよくお読みになって組み立ててください。 ●首とその接続部分に負担がかかる取扱いや、乱暴に扱うことはしないでください。破損のおそれがあります。

ここからスタートです!

あたま



番号の順に

ていねいに


やこにちまをか

①～④までを順に、
さしこみます

1

⑤をさしこみませ

2



⑥⑦は、まだ


ここにはあせん

あたまパージ

3

まんなかで

ふたつ折りにしませ




お
折らせん



あたまパーツを⑥の

あたみにヤコソミをお

^お折^めり目のところまで、
さしこんだら




たにおりにしてひろ
たにおりにして広げます

5

⑦をせうしんじふおち

6



⑤⑥⑦の順番を
しゅんぱん


まちがえないようにつまみ

きをつけて、やうじふおち




あたまの完成かんせい

7



⑧をさしこみます

くび



ちい ちゅうい
パーツが小さいので注意

8



あたまにズックびを

やこにちおち


おん・にこにんじ洋装

ちゆじい

からだ

やまおりを、かくにん確認して
ください

10




このグレー色は
かみ紙のうらがわです。

⑨⑩までを順にしゆん

ちくりちりおち

11



⑪は、まだ


ちくりちりおち

うで


からだに^と取り付ける

うでを、^ず図のようにつ

折^おります




ありがとうございます



罟ずのように入っでを
からだに
取り付つけます

からだのフタ①①を
します



うでの付け根が、からだの
クボミに入っているか
確認()部分

あたまを、からげだに
せうにみおす


15



すいぢいもぐす
やうにみおす



ななめに、
さしままなみで
くだけよう




確認かくにんなっているか


くびと、うでの付け根ね部分が、ず図のよつに

あし

お図のまに
折りまわす




たにおりが
ありまわす



あしを、**図**のよう^ずに
うえから先^{ちき}に
さしこみます



12 13



うらがわも
やこいほおも


12 13

20




やじるしの場所をばしよ
やまおりに
してくだやう

みぎての、あなたに
旗^{はた}をさしこんで
ください




ひだりての、あなたに
ささゆりを
まじゅうで
くざいやつ



うしろ

まえ

組み立てた
プロフィールも
組立てます



あたま
頭の★をチヨンと押すと、

うで
腕がピヨンと動きます！

さ ゆう まわ
あたまも左右に回るよ！

かん
せい
完成！

て うご わる せつめいしょばんごう
手の動きが悪いときは説明書番号、

15 16 を見て、手・からだの調整をしてね。

はた も て おお うご
ささゆりと旗を持たせると、手が大きく動くよ！



遊ぶ^{あそ}んでね!
飾^{かざ}って、
好き^すきなポーズで