




ペーパームービングフィギュア by 千客万来

前略、
大徳さんの
うごくペーパークラフト

く た せつめい

～組み立て説明～




※小さなお子様は保護者の方と、一緒に組み立ててください。本体のご注意もお読みください。

組立てをするパーツごとに①～③を行ってから組立ててください

① パーツの取り外し


破れないように注意!!



パーツをゆびで押さえて、
はんたいの手で、外側に
ゆっくり引っ張ると、外しやすいよ

② めくの取り外し



めくの、ところを
全部、ぬきます



破れたら、セロハンテープ等で
補修してね

③ 折ります

やまおり・たにおりの
ところを全部強めに、
折ります




ご注意  **必ずお読みください**

●小さなお子様は、保護者の方と一緒に組み立ててください。 ●小さなパーツがあります。お子様が誤って飲み込んだりすることのないよう注意してください。 ●OPP袋は内容物を保護するための梱包材ですので、折れ・シワ等での取替は出来ません。 ●パーツの切りはなしやすさのため、台紙と各パーツの接合部分は極力細くなっております。一部接合部が外れている場合がございますが品質には影響ありませんのでご了承ください。 ●はさみやカッターナイフを使用される場合は怪我に十分ご注意ください。 ●紙製品のため、断面で指などを切らないように注意してください。 ●紙の性質上、組立て時やお取扱い時に折れやしわ、劣化等が発生しますのでご了承ください。また、組立て時の破損についてはお取替え・返品等はできませんので説明をよくお読みになって組立ててください。 ●首とその接続部分に負担がかかる取扱いや、乱暴に扱うことはしないでください。破損のおそれがあります。

頭 あたま


番号の順に ばんごうのじゆん
ていねいに
やさしくおめ



①～④までを順に、
さしこみます じゆん

⑤をさしこみます


2



⑥は、まだ

やらないおせん


髪かみの毛け




真まん中なかの、やまおりだけ
折おり、⑥はやくにみおろす

折り目のようにおぼ
さしこんだら
たにおりにして広げます

4



⑦をさしこみます



5


⑧⑨を折^おって
まじこみます

向^むきにきをつけて
ください




頭^{かん}の完^{せい}成

首くび




⑩をさしこみます



ちい
パートちいツが小さいので注意ちゅうい


7



くび
首を体に
からだ
さしこみます


からだ
体

やまおりを、
確認かくにんして
ください




このグレーいろ色は
かみ紙のうらがわです。

⑪だけ、先に
ちぎる
ちぎる
ちぎる




ほかは、あとで
ちぎる
ちぎる


腕うで 必ず
の
お
折ります



たに
あり
が
す

図ずのように、腕うでを
体からだの中なかに、置おきます





折おりむところ

腕うでの付つけ根ねが、
罟ずのように入はいっているか確認かくにん

⑭でフタをします


折おりこむところを
忘わすれないよう

あたま
頭を、体からだに

さしこみます

少しすこひづかかりますが、


そのおもちゃ、やっこねおもちゃ



おうちおもちゃ


やっこねおもちゃ

ななめに
さしこままならびで
ペンキを





よこ



首くびと、腕うでの付つけ根ねが
図ずのようになっつているか
確認かくにん

たにおりが
2つあります


足^{あし}の^すま^おに
折ります




りょうあし^{おな}
両足とも同じようにあります

図ずのよつに
さしこみます

みぎあし
右足は⑮⑰
ひだりあし
左足は⑲⑳を
さしこみます




あし
足の完成
かんせい




足^{あし}を、それぞれ
体^{からだ}に、それぞれ
まます

図ずのようすこに、
少すこしだけ外そと側がわに
おります

足あしを、外はずれにく
するためです





お折りこむところを
ちゅうい
注意してて②5を
さしこみます



折おりずます(2つあります)
罟おのようずに旗はたを


(両手とも)

りようて

て
手の穴に旗をさします

あな

はた




23

組み立ておまけ プロフィールも

うしろ

まえ



あたま
頭の★をチヨンと押すと、

うで
腕がピヨンと動きます！


あたま あし さ ゆう まわ
頭と足も左右に回るよ！

かん
せい
完成！

て うご わる
手の動きが悪いときは説明書番号、

み て ちょうせい
16を見て、手・からだの調整をしてね。

はた も て おお うご
ささゆりと旗を持たせると、手が大きく動くよ！



遊ぶ^{あそ}んでね!
飾^{かざ}って、
好き^すきなポーズで